

PRINCIPE D'UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE PERGOLA BIOCLIMATIQUE *LOUNGE*



La télécommande de la pergola Lounge permet de contrôler l'ouverture et fermeture totale des lames mais aussi dans un positionnement pré-programmé de 0°, 30°, 60° et 90°. Vous pouvez gérer une pergola Lounge à deux modules indépendamment en alternant du canal 1 à 2.

La télécommande de la pergola Lounge permet de contrôler l'éclairage Led de façon manuelle avec un variateur d'intensité mais aussi grâce aux touches pré-programmées de 25%, 50%, 75% et 100%. Vous pouvez gérer indépendamment les leds de deux modules en alternant du canal 3 à 4.