

Notice de programmation **AUTOMATISME A TELECOMMANDE** **AUTOMOPRO LIGHT**

L'installation doit être conforme à la norme NFC15-100



ATTENTION


*Pour votre sécurité, avant toutes opérations d'installation et de branchement, assurez-vous que le courant est bien coupé (ligne hors tension).
 - Ne pas projeter d'eau sur le boîtier d'automatisme.*



MISE EN GARDE


- Vous avez fait l'acquisition d'un automatisme, les opérations de branchement doivent être faites, par des personnes compétentes pour une installation conforme et engageant la garantie.
- Couper le courant avant toutes opérations de branchement ou de manipulation de l'automatisme.
 - Ne laisser pas les enfants jouer avec les dispositifs de commandes (télécommande).
 - Vérifier fréquemment l'installation pour déceler tout mauvais équilibre ou tout signe d'usure.
 - N'utiliser pas le BSO si une réparation ou un réglage est nécessaire.

1 Configuration



2 Installation


Adapter la fixation à la nature du mur.





3 Câblage

A Emplacement moteur


Positionnez vous face à votre store et déterminer l'emplacement de votre moteur.



B Moteur à droite



Disjoncteur 16A. non fourni





Alimentation (3x1.5mm²)


MOTEUR
Câble blanc

ALIM.LED
Câble noir

C Moteur à gauche



Disjoncteur 16A. non fourni



Alimentation (3x1.5mm²)

MOTEUR
Câble blanc

ALIM.LED
Câble noir

4 Mise sous tension

ON



x2



1 - Etablir le courant.

5 Programmation Moteur

x1



1 - Appuyer sur gauche pour sélectionner le canal du moteur

x1



x3



2 - Appuyer sur la touche d'apprentissage. La centrale émet 3 bips.

x1



3 - Appuyer sur montée pour valider la programmation

Validation x1



x4



Fermeture programme



0s

Délai de l'opération, bip séquentiel.

10s



Note : Si aucun code n'est transmis sous le délai de 10s, la centrale sortira automatiquement du mode apprentissage.

6 Programmation LED

x1



1 - Appuyer sur droite pour sélectionner le canal des LED

x1



x3



2 - Appuyer sur la touche d'apprentissage. La centrale émet 3 bips.

x1



3 - Appuyer sur montée pour valider la programmation

Validation x1



x4



Fermeture programme



0s

Délai de l'opération, bip séquentiel.

10s



Note : Si aucun code n'est transmis sous le délai de 10s, la centrale sortira automatiquement du mode apprentissage.

7 Suppression programme

SEL



1 - Appui continue sur la touche d'apprentissage.



x1



1 - La centrale émet un bip continu.



SEL



1 - Relâcher la touche d'apprentissage.



x5



Suppression programme

8 Tester l'ouverture et la fermeture.

1 - Appuyer sur la touche «Montée» de la télécommande.

Le store se ferme. 

Ou

Le store s'ouvre. Vérifier le branchement du moteur dans la centrale. Moteur à gauche ou à droite

Ou

Rien ne se passe. Reprogrammer votre télécommande.


INFORMATION CONSOMMATEUR

Caractéristiques techniques AUTOMOPRO LIGHT :


- Alimentation :	230V - 50/60Hz 3.2W
- Sortie moteur :	230V-50Hz-500W Max.
- Température :	-10°C à 60°C
- Indice de protection	IP54
- Récepteur radio :	433.92 MHz
- Radiocommande compatible :	ROLLING CODE

Déclaration de conformité

ALSOL déclare que le produit
KIT AUTOMOPRO LIGHT est
conforme aux spécifications
des directives
99/5/EC-73/23/EC-89/336/EC



Changement des piles usagées de la télécommande



2xLR03 / AAA 1.5V

Ouvrir le boîtier de la télécommande, remplacer les piles en respectant la polarité + et -. Refermer le boîtier de la télécommande.



GARANTIE

- Les stipulations ci-dessous ne s'appliquent qu'aux seuls produits fabriqués par ALSOL
- Ces conditions de garanties ne sont pas recevables pour :
- Tout composant défectueux suite à une installation ou une utilisation non conforme sera facturé au tarif ALSOL et exigé lors de l'intervention.

ATTENTION ! : Nous vous rappelons qu'un store est un équipement de protection solaire et non prévu pour une protection contre les intempéries telles que la pluie, le vent au-delà de 25 km/h ou tout autre incident climatique.

Clause de garantie

Principe général.

La garantie ALSOL s'applique en cas de vice de fabrication, mais pas en cas de non-respect des instructions de montage figurant dans l'emballage ou d'emploi non-conforme à la destination du produit.

Durée de garantie :

L' AUTOMOPRO LIGHT est garantie 2 ans, à compter de la date de la facture d'achat.

La garantie ne couvre pas :

- La main d'œuvre et le déplacement.
- L'installation et fixation.

Exclusions de la garantie :

- Non respect des consignes d'installation et de branchement.
- En cas de rafales.
- En cas d'installation électrique non conforme aux prescriptions.
- Si vous avez acquis un produit sans l'emballage d'origine tout litige sur choc, rayure, manque de pièces (tel que télécommande, hélice, etc...) ne seront pas pris en compte.
- Tous produits stockés en milieu humide (détérioration possible des composants électroniques)
- Utilisation de chevilles ou goujons inadaptées aux matériaux de support.
- Le produit ALSOL a été modifié par adjonction ou remplacement de pièces autres que celles vendues par ALSOL.
- Des produits de marques autres que ALSOL.

Avaries de transports :

Selon l'article 105 du Code du Commerce ne sont pris en compte par ALSOL que les litiges ayant fait l'objet de réserves précises sur le titre de transport et confirmées au transporteur par lettre recommandée avec AR dans un délai de 48 h maximum.

Conseils techniques : Tél. : +33 (0)970.809.756 De 8h00 à 12h00 puis de 13h00 à 17h00



www.alsol.fr

Tel: (33) 0970 80 97 56

Email: contact@alsol.fr